Digitized by Google

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT
900000054921



f. 629ª

Digitized by Google

Digitized by Google

TAFELN

zu

Dr. Redtenbacher's Vorträgen

über

MASCHINENBAU

in 13 nach dem Vortrag folgenden Lieferungen.

Nach den Wandtafeln des Polytechnicums gezeichnet
von 30 Studirenden des II. Maschinen Bau-Curses,

herausgegeben von Th. Reuter.

CARLSRUHE

A. Bielefeld's
Hof-Buchhandlung
Carlsruhe.

Gravirt u. gedruckt in der Lithographischen Anstalt von P. Simon.

Zähringer Strasse N: 41.

Bei Grossh. Badischen Ministerium des Innern hinterlegt.

529 a

Digitized by Google

Digitized by Google

TAFELN

zu

Dr: Redtenbacher's Vorträgen

über

MASCHINENBAU

in 13 nach dem Vortrag folgenden Lieferungen.

Nach den Wandtafeln des Polytechnicums gezeichnet
von 30 Studirenden des II. Maschinen Bau-Curses,
herausgegeben von Th. Reuter.

CARLSRUHE

Gravirt u. gedruckt in der lithograph. Anstalt von R. Simon.
Zähringer Strasse N: 41.

Bei Grossh. Badischen Ministerium des Innern hinterlegt.

Digitized by Google

1te Lieferung

Waagen, Manometer u. Uhren.

Taf. I-VII.

Digitized by Google



Fig 1.a. Decimal Waage.



Fig 1, b

Fig 2. Strassenwaage





Fig 3.

Digitized by Google

Digitized by Google

Dynamometer und Indicatoren.

Digitized by Google

Digitized by Google

Uhren-Hemmungen.











Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

2te Lieferung

Winden, Krahnen, Schiebebühnen u. Drehscheiben.

Taf. VIII-XV.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Fig. 1.



Fig. 2.



Hölzerne Giesserei-Krahnen.

Giessereikrahn
gemischter Construction.

Fig. 3.



Fig. 4.



Hölzerner Quai-Krahn.
Q. - 3000 Kilgr.

Lith. Anst. v. P. Kummerländer in Linz.

Digitized by Google



Lith. Anst. v. F. Simon, in Carlsruhe

Digitized by Google





Digitized by Google

Digitized by Google

Schiebebühne ohne Grube für Eisenbahnwagen.



Lauf-Krahn von 200 Cent. Tragkraft



lith. Anst. P. Simm in Carlsruhe

Digitized by Google

Unterbaute Schiebebühne für Locomotive u Tender.

Digitized by Google

Unterbaute Schiebebühne für Locomotive u Tender

Digitized by Google

Digitized by Google

Drehscheibe

Durchmesser 15' engl.



Fig 2

Drehscheibe

Durchmesser 12' engl.



Fig 1

Digitized by Google

Drehscheibe für Kreuzspur mit Guss u. Blechconstruction.



Durchmesser 34 ½ Fuss bad.

Tragkraft 1400 Cent







Gusseiserne Drehscheibe mit einfacher Spur.

Durchmesser 34 ½ Fuss bad

Tragkraft 1000 Cent

Lith. Anst. v. J. Simon in Karlsruhe.

Digitized by Google

3te Lieferung

Wasserräder u. Turbinen.

Taf. XVI - XXIII.

Digitized by Google

Schützen-Anlagen.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6.

Digitized by Google

Details zu Wasserrädern.

Fig 1.

Fig 3.





2. a.

Fig 2.



Fig 5



Fig 4.



Fig 6



Fig 7.









Digitized by Google

Details zu Wasserrädern

Digitized by Google

Wasserräder - Gerinne.













Gerinne einer Jonval'schen Niederdruck Turbine.

Digitized by Google

Digitized by Google

Voll Turbine von Fourneyron
directe Aufstellung.

Fig. 1.



Fourneyron'sche Turbine
mit äuserem Leitrad.

Fig. 2



Umgekehrte Fourneyron'sche Turbine.



Turbine von Cadiat.



Digitized by Google

Jonval'sche Niederdruck Turbine

Fig. 1.



Jonval'sche Mitteldruck Turbine.

Fig. 2.



Jonval'sche Hochdruck Turbine

Fig. 3



Jonval'sche Turbine in umgekehrter Aufstellung

Fig. 4.



Lith. Anst. v. P. Simon in Carlsruhe

Digitized by Google







Reactionsrad v. Mannoury

Schott'sche Turbine



Digitized by Google

Turbinen-Zapfen.



Redtenbacher



Pourcyron











Digitized by Google

4te Lieferung

Dampfkessel, Heizungen, Calorische Maschinen u. Gasfabrikation.

Taf. XXIV-XLI.

Digitized by Google

Kessel Roste.
Fig. 1
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Schacht Rost
Bodmer'scher Schraubenrost
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Treppen Rost
Fig. 8
Doppelrost.
Fig. 9
Fig. 10
Ketten Rost
Rotirender Rost von Mast
Damery'scher Rost.
Fig. 13
Rauchverzehrender Rost
Fig. 14
Fig. 11
Fig. 12

Kessel - Anlagen.

Fig 1



Fig 2



Fig 3.



Fig 4.



Fig 5.



Fig 6

Fig 7



Fig 8



Fig 9

Fig 10.



Fig 11



Fig 12



Fig 13



Digitized by Google

Kessel - Anlagen.

Fig 3.



Fig 4.



Dampfkessel mit Vorwärmer.

Fig 1.



Fig 2.



Digitized by Google

Fig 1.



Fig 1.a.



Fig 1.b



Dampf-Kessel mit zwei Siederohren

Fig 1.c.



Watt'scher Labyrinth-Kessel für ein Schiff.

Fig 1.





Fig 1.b.



Fig 1.c.



Digitized by Google

Etagen-Rost

Fig 1



Fig 1.a



Dampfkessel nach Dr Gall



Fig 2.a

Fig 2.b

Fig 3.a





Fig 3

Dampfkessel mit Treppenrost

Digitized by Google

Details zu Dampfkesseln.

Schwimmer.



Fig 2.



Fig 1.

Probirhahne.

Fig 3.

Wasserstandsglas.



Fig 4



Wasserstandsglas mit Pfeil

Fig 6

Wasserstandsmesser



Fig 5.



Fig 7.

Digitized by Google



Digitized by Google

Siederohren-Kessel

Fig 1

Doppelter- Röhrenkessel.

Fig 2

Fig 3

Schnitt A B

Niederdruck Wasser- Heizung

Calorifer

Fig 4

Digitized by Google

Disposition einer Lufthetzung für ein Auditorium.

Fig 1.



Fig 2.



Disposition und Details einer Wasserheizung für ein sternförmiges Gebäude

Fig 3.



Fig 4.



Fig 5.



Fig 6.



Digitized by Google

Warmeofen einer Wasserheizung

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 2, a





Fig. 2, b

Fig. 2, c

Fig. 3



Fig. 3, a



Caloriser einer Wasserheizung.



Fig. 3, b



Fig. 3, c.

Digitized by Google

Disposition einer Luftheizung.













Digitized by Google

Digitized by Google

v. Chaussenot.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 1 a.

Fig. 2 a.

Calorifers zu Luftheizungen.

Fig. 3.



Fig. 3. a.



Digitized by Google

Caloriser u Wärme-Oefen zu einer Luft- und Wasser-Heizung.

Fig. 1.



Fig. 1.a.

Fig. 2.



Fig. 2.a.



Fig. 2.b

Caloriser einer Luftheizung (Kreuzstrom-Apparat.)

Fig. 3.



Fig. 3.a



Fig. 3.b.



Fig. 3.c.



Digitized by Google

Ofen-Anlagen.

Fig 1

Fig 2



Fig 3



Fig 4.



Fig 5



Fig 6



Fig 7



Schnitt C D

Fig 4, a.

Schnitt A B

Fig 8



Fig 9



Fig 10



Fig 8, a

Fig 11



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Einfach wirkende calorische Maschine von einer Pferdekraft

(Vergl. theoretische Zeichnung auf Taf 40)

Durchmesser des Cylinders 45″″
Hub des Arbeitskolben 57″″
Hub des Verdrängers 22″″
Durchmesser des Arbeitskolbens 40″″
Temperatur der Luft 20° C
Innere Spannung 15 At
Umdrehungen der Axe 45 p M

Digitized by Google

Haupt-Kolbenstellungen der einfach-wirkenden Calorischen Maschine.

Theoretische Zeichnung zu Taf. 39.



Geschlossene doppelt-wirkende Calorische Hochdruck-Maschine.



Digitized by Google

Gasretorten-Ofen.

Fig 1.



Fig 1a



Wasch-Apparat Fig 2

Kalk-Reiniger Fig 3.

Fig 2,a.

Fig 3,a.

Fig 2,b.

Fig 2,c.

Fig 3b

Fig 3,c.

Gas-Uhr.

Fig 4.



Fig 4a.



Fig 4b.



Digitized by Google

5te Lieferung

Stationäre Dampfmaschinen.

Taf. XLII-LI.

Digitized by Google

Watt'sche Dampfmaschine

Fig. 1.



Längenansicht.

Fig. 2.



Querschnitt.

Fig. 3.



Grundriss.

Digitized by Google

Condensator.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Digitized by Google

Condensator
Fig. 1

Fig. 1.a

Kaltwasserpumpe
Fig. 2

Kolben der Warmwasserpumpe
Fig. 3.a

Warmwasserpumpe
Fig. 3

Kolben der Luftpumpe
Fig. 1.b

Digitized by Google

Woolf'sche Dampfmaschine.





Digitized by Google

Fig. 1

Schnitt a b

Ansicht gegen den offenen Schieberkasten

Fig. 1 b

Fig. 1 c

Schnitt c d

Fig. 1 a

Construction der Woolfschen Dampf Cylinder

Fig. 1 d

Fig. 1 e.

Schnitt e f

Construction des Dampf Cylinders einer Cornwaller einfach wirkenden Balancier Maschine

Fig. 2

Digitized by Google

Fig. 1

Schnitt a b

Ansicht gegen den offnen Schieberkasten

Fig. 1 b

Fig. 1 c

Construction der Woolfschen Dampf-Cylinder

Fig. 1 d

Schnitt c d

Fig. 1 a

Fig. 1 e.

Schnitt e f

Construction des Dampf Cylinders einer Cornwaller einfach wirkenden Balancier Maschine

Fig. 2

Digitized by Google

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3.

Fig. 4.

Stationaire Hochdruck-Maschinen.

Digitized by Google

Digitized by Google

Liegende Hochdruck - Maschine
mit variabler Expansion
(35 Pferdekraft.)

Digitized by Google

Doppelmaschine mit Condensation.

(100 Pferdekraft.)

Digitized by Google

Gekuppelte liegende Fördermaschine mit Ventilsteuerung
(ohne Balancierseilexzenter)

Digitized by Google

6te Lieferung

Schiebensteuerungen.

Taf. LII-LVII.

Digitized by Google

Darstellung eines einfachen Schiebers



Schieber für dreifache Expansion



Digitized by Google

Mittl Stellung

Graphische Darstellung der Wirkungsweise eines Dampfschiebers
mit Berücksichtigung der Schubstangenlänge

Hingang

Hergang



Graphische Darstellung der Wirkungsweise eines Schiebers
mit grosser äusserer u kleiner innerer Ueberdeckung bei 30° Voreilung.

Mittlere Stellung

Bei verkürztem Hub

Construction



Digitized by Google

Graphische Darstellung der Wirkung einer Steuerlasche



Mittl. Stellung

3 fache Expansion

Darstellung eines Schiebers für variable Expansion

von

3 facher bis 4 facher







Digitized by Google

Schieber ohne innere Ueberdeckung



Verlängerter Dampfschieber

mit Scheibe für dreifache Expansion



Digitized by Google



Digitized by Google


Stellung des Excentricums für zweifache Expansion
Expansions-Schieber ohne Schieberstange für variable Expansion
Doppelter Expansionsschieber (variable Expansion)
Einseitiger Expansionsschieber (doppelte Bewegung)
Einfacher Schieber mit Schleifen Mechanismus

Schiebersteuerung einer Woolfschen Dampfmaschine



Digitized by Google

7te Lieferung

Mahl-Mühlen.

Taf. LVIII - LXIII.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Disposition einer Kunstmühle

Digitized by Google

Fig 1
Quetscher

Schwing Maschine
Fig 2

Fig 1a
Grundriss

Austrückung und Befestigung des Mühlsteins
Fig 4
Fig 5
Fig 6
Fig 7
Fig 8

Digitized by Google

Fig. 1
Quetscher

Schwing-Maschine

Fig. 2

Ausrückung und Befestigung des Mühlsteins

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 1.a

Grundriss

Digitized by Google

Kornreinigungsmaschine von Carter



Quer-schnitt

Kornsortirungs-maschine



Längenschnitt



Digitized by Google

Kornreinigungsmaschine von Cartier.





Längenschnitt



Digitized by Google

Senkung und Richtung des Mühlsteins.

















Details zur Lagerung der Mühl-Axe im Stein







Digitized by Google

8te Lieferung

Holzbearbeitungsmaschinen.

Taf. LXIV-LXXI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Sage-Gatter

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Befestigung der Sägenblätter

Fig 6

Fig 7

Fig 8

Fig 9

Fig 10

Fig 11

Digitized by Google

Digitized by Google

Fig. 1

Kleine Band Sage.



Fig. 1.a



Fig. 1.b



Fig. 1.c

Kreis Sage

Fig. 2.a





Fig. 2.b

Fig. 2.c



Fig. 2.d



Digitized by Google

Fournier-Säge.

Digitized by Google

Digitized by Google

Holz-Hobel-Maschine.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Digitized by Google

Holz-Hobel-Maschine

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Digitized by Google

9te Lieferung

Spinnerei (mit Text) Weberei, Papier-Fabrication.

Taf. LXXII-XC.

Digitized by Google

Wolf v Masson

Tägliche Leistung 2500-3000 ℔
Betriebskraft 3 4 Pfd

Fig 1



Banc à broches für Flachs

Schnitt a. b.



Fig 1. a



Digitized by Google

Schlag-Maschine. (Batteur Etaleur)



Misch-Maschine. (Batteur Dubleur)



Taf. LXXIII.

Digitized by Google

Carde (Kämmmaschine)

Fig 1.



Fig 2.a



Flachs - Strecke

Fig 2.b



Fig 2.



Fig 2.c.



Digitized by Google

Streckwerk

Fig 1.



Fig 2.



a: Streckkopf b Aufwickelung durch Friction.
Geschwindigkeit der Walzenpaare c u d ist gleich gross

Fig 3.



Fig 4.



Taf LXXV.

Digitized by Google

Fig. 1.



Fig. 1.a



Fig. 1.b



Banc à broches

a Hölzerne Spule frei drehbar auf der Spindel
b Gegengewicht für den Spulwagen

Taf. LXVI.

Digitized by Google

Fig. 1.



Fig. 1.a



Fig. 1.b



Banc à broches

a Hölzerne Spule frei drehbar auf der Spindel
b Gegengewicht für den Spulwagen

Taf LXXVI.

Digitized by Google



Bauc Abegg. Blatt 1

Fig 1

Bane Abegg. Blatt II.

Digitized by Google

Throstle-Spinn-Stuhl.

Die Spulen werden durch Reibung mitgenommen welches einen festen Faden erfordert

a Schraube ohne Ende zum Auf-u. Nieder Bewegen des Spulwagens
Der Stuhl spinnt Garn bis zu N° 16 fertig

Fig 1



Trocken Spinnstuhl für Flachs

(Alles System)

Fig 2



Digitized by Google

Mule-Jenny Blatt I.



Streckwerk.



Digitized by Google

Mule-Jenny. Blatt I.



Streckwerk.



Digitized by Google

Schlicht-Maschine

Fig 1

a Trog mit Kleister durch den der Faden so langsam gehen muss dass der Kleister auf demselben bis zum Aufwickeln trocknet
b Faden
c Kamm
d Kettenwickel

f g u h Feste Rollen für die Schnurleitung zur Parallelbewegung des Wagens
Von der Scheibe i werden die grossen Rollen R und von diesen die Wirbelspulen e getrieben jede Schnur treibt zwei Spindeln



Fig 1 a



Fig 2, a



Fig 2

Grundriss des Wagens zur Mule-Jenny (Blatt II.)

Digitized by Google

Digitized by Google



Halbsr Factor v. Hibbert

Selfactor von Hibbert
Hierzu Details Taf 85

Fig 1

Fig 2

Digitized by Google

Hechel-Maschine.

Fig 1.



Fig 1a



Details zum Selfactor v. Hibbert
(Bewegungsmechanismen des Aufwinders)

Fig 3



Fig 2



Fig 4



Digitized by Google

Webstuhl

hierzu mit Details
Taf 87

Fig 1

Mit dem Zeugbaumist ein Schaltwerk verbunden, das demselben, nach jedem Durchgang eines Schussfadens um so viel dreht, als der Entfernung zwei Schussfaden im Gewebe entspricht



Fig 2.



Fig 3

Fig 4



Fig 5

a Zeugbaum.

Taf LXXVI.

Digitized by Google

IIte Schlag-Maschine
(Watten-oder Wickelmaschine)
(Batteur éplucheur)



Details zum Webstuhl.

Ansicht A Fig 2

Fig 1.



Schnitt a b

Fig 3

Fig 4

Schaltwerk zum Fortrücken des Zeugbaums auf der Welle



Fig 5

Selbst Absteller wenn das Webschiff stecken bleibt

Schnitt A

Digitized by Google

Zettel Maschine.



Fig. 1



Fig. 2

Jacard Webstuhl.



Fig. 3 a

Fig. 3 b

A Kette mit Leitern für die Drähte welche gehoben werden sollen

Papier Fabrication ohne Ende

Fig 1



Grundriss Fig 2.



Digitized by Google

Papier - Fabrication

Luftpumpe.



Lumpenkocher.



Holländer.



Tf. XV.

Digitized by Google

10te Lieferung

Eisenbereitung.

Taf. XCI-XCVII.

Digitized by Google

Digitized by Google

Hochofen

Fig 1



Fig 1.a



Fig 1.b



Fig 1.c

Cupolofen

Fig 2



Fig 2.a



Fig 2.b





Fig 2.c

Digitized by Google

Puddlingofen.

Fig 1



Schweissofen

Fig 2



Fig 1, a



Fig 2, a



Blechwalze

Fig 3



Fig 3, a



Digitized by Google

Schwanz - Hammer.

Fig 1.



Fig 1,a

Fig 1,b

Fig 1,c.

Fig 1,d



Fig 1,e



Aufwerfhammer

Fig 2.



Fig. 2,a.



Digitized by Google

Zum Hammer

Fig 1



Fig 1, a



Fig 1, b



Fig 1, c



Fig 1 d

Schnitt

Fig 2



Raffinir-Eisen-Werk.

Digitized by Google

Schneidwerk mit Scheiben.

Fig 1.



Fig 1,a



Fig 1,b



Walzenständer.

Fig 2



Fig 2,a

Fig 3,a

Fig 3



Fig 2,b

Fig 2,c

Fig 3,c

Fig 3,b

Digitized by Google

Digitized by Google

Feineisen Walzen
Fig 1
Grobeisen Walzen.
Fig 3
Luppen Walzen.
Fig 2

11te Lieferung

Schacht u. Gruben-Bau.

Taf. XCVIII - CXIII.

Digitized by Google

Digitized by Google

Noria
Fig 1



Paschelwerk
Fig 2



Archimedische Schraube
Fig 3



Spiralmaschine
Fig 4



Fig 5

Schöpf rad



Fig 9,a



Wurfrad. Fig 6



Centrifugal Pumpe

Fig 7



Tympanum

Fig 8

Cylinder a Ventil Kasten einer Wasserhaltungsmaschine



Fig 9,b

Fig 9,c



Fig 9,d



Die Ventilstellungen correspondiren mit den Hebelstellungen auf Taf 113

Digitized by Google



Digitized by Google

Fig. 1.
Längenschnitt.



Feuer-Lösch Spritze



Fig 2
Obere Ansicht.

Digitized by Google

Fabrik-Pumpe.

Fig 1



Fig 1.a



Doppelt-wirkende Kolbenpumpe.

Fig 2



Gekuppelte einfach wirkende Pumpe mit Plunger Kolben

Fig 3



Digitized by Google

Reichenbach'sche Wassersaulmaschine

(ausgeführt in Bue legat, Bretagne).

Fig. 2.

Fig. 1.

Digitized by Google

Einfach wirkende Wasserhebmaschine.

Fig. 1



Wasserhebmaschine mit Pumpe.

Fig. 2



Digitized by Google

Wasserhebungsmaschine mit directem Zug.

(Norm. Eff. = 50 Pfd.)



Digitized by Google

Wasserhaltungsmaschine in Bleiberg



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Gruben Ventilation und Beleuchtung

Fig 1.



Fig 2.



Fig 3.



Fig 4.



Fig 5.



Fig 6



Fig 7.

Fig 4,a



Fig 5, a



Fig 6.a

Fig 7,a

Gruben - Förderung.

Fig 1.



Fig 1,a.

Fig 2.



Fig 2,a

Fig 3.

Fig 6.

Fig 4.



Fig 4,a.



Fig 5,a.

Fig 5.



Digitized by Google

Digitized by Google

Gruben-Förderung.

Vertical-



Fig. 1.

Vorderschaale mit Fallbremse



Fig. 2.

Transport.



Fig. 3.

Fig. 5.



Fig. 4.

Horizontal-Transport.



Fig. 6.



Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 12.

Fig. 7.



Fig. 10. Fig. 11.

Fig. 13.



Fig. 14.



Fig. 15.

Fig. 16.

Disposition einer Grubenförderung.

Digitized by Google

Steuerung einer einfach u. direct wirkenden Gruben-Maschine mit Expansion und Condensation

Vergl. Taf. 99 Fig. 9







Digitized by Google

12te Lieferung

Locomotivbau.

Taf. CXIV-CXXVIII.

Digitized by Google

Fig 1



Fig 1.a



Eisenbahn Guter Wagen.

Fig 2



Fig 2.a



Fig 2.b



Fig 2.c



Fig 2.d

Fig 1.



Güterwagen der Badischen Eisenbahn.

Fig 1 a



Güterwagen gemischter Construction mit Details.

Fig 2



Fig 2 a



Fig 2 b





Digitized by Google

Eisenbahn Personen Wagen
amerikanische Construction.

Fig 1



Fig 2.



Federung der Locomotive.

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 4.a

Fig 5.



Fig 6



Digitized by Google

Locomotiv-Axen-Lager.

Fig 1.

Fig 1.a.

Fig 1.b

Fig 1.c.

Fig 1.d.


Fig 2.


Fig 2.a.

Fig 2.b


Fig 2.c

Badische Eisenbahn


Fig 3



Fig 3.a

Fig 3.b

Fig 3.c

Chemnitz-Riesaer Eisenbahn



Fig 4


Fig 4.a

Fig 4.b

Fig 4.c

Schnitt A B

Fig 3.d

Schnitt C D

Fig 4.d

Digitized by Google

Conzelat der Locomotiv-Rader

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Digitized by Google

Crampton'sche Patent-Locomotive.

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Digitized by Google

Locomotive Vindobona

Hauptdimensionen der Vindobona

Locomotive Bavaria

Hauptdimensionen der Bavaria

Digitized by Google

Locomotive Wiener-Neustadt

(von Günther in Wien-Neustadt)

Gesammtlänge der Locomotive 29·8' Radkreisdurchmesser 3·5' Axendurchmesser 6·5'
Gewicht der Locomotive ohne Tender-Füllung 15 Tonnen, mit Tenderfüllung 54 Tonnen
Last auf jede Radachse 13·5 Tonnen Stellung des Kessels 153 mit Anzahl der Siederöhren 190
Heizfläche 153 □' Cylinderdurchmesser 21·5" Kolbenschub 2 1' Cylinderquerschnitt 0·15 □'

Digitized by Google

Digitized by Google

Locomotive Steam-
(v. Gerkerill in Strasb.)

Digitized by Google

Norris-Locomotive.

Fig. 1.



Fig. 1.a.



Sömering-Locomotive.

(Engerth)

Fig. 2.



Fig. 2.a.



Digitized by Google

Details zur Locomotive.



Digitized by Google

Rohren-Kessel.


Fig 1,a


Fig 1.


Fig 2.

Fig 2,a.

Locomotiv

Locomotiv-Schnitte durch Cylinder und Rauchkammer.


Fig 3.

Fig 2,d.

Fig 2,e

Kesselstützen.

Fig 2,b

Fig 2,c.

Fig 2,f.

Fig 2,g

Fig 3,a.

Fig 3,b

Fig 3,c.


Fig 3,d.

Digitized by Google

Digitized by Google



Locomotiv-Feuer-Büchsen mit Details.

Digitized by Google

Locomotiv Steuerungen.



Kupplung des Tenders mit der Locomotive.

Fig 1.



Tender

Fig 2.



Fig 2 a



Fig 2 b



Digitized by Google

Speisepumpe einer Locomotive

Fig 1



Fig 2



Ventilkasten mit Schlammsack

Fig 3



Ventilkasten

Fig 4



Fig 5



Digitized by Google

Dampf-Pumpe einer Locomotive.

Fig 1.



Fig 2.



Fig 3.



Fig 4.



Fig 5.



Fig 6

Digitized by Google

13te Lieferung

Schiffs-Bau.

Taf. CXXIX-CXL.

Digitized by Google

Theorie der Wellen-Bewegung des Wassers.

Fig 1.



Fig 2

Fig 3.



Fig 4



Digitized by Google

Construction der Schiffs-Schraube.

Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.

Fig. 8.



Fig. 9.



Digitized by Google

Vernietung der Schiffe
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.
Fig. 18.
Fig. 19.
Fig. 20.
Fig. 21.
Fig. 22.
Fig. 23.
Fig. 24.
Fig. 25.
Fig. 26.
Fig. 27.
Fig. 28.
Fig. 29.
Fig. 30.
Fig. 31.

Balancier-Schiffs-Maschine von Watt für ein Räder-Schiff.

Fig. 1. Ansicht.



Fig. 2. Querschnitt.



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Oscillirende Maschine für ein Räder-Schiff.

(Blatt I.)

Digitized by Google

Oscillirende Maschine für 1 Räder Schiff

Blatt II

Querschnitt

Digitized by Google

Digitized by Google

Räder-Schiffs-Maschine mit oscillirenden Cylindern.

Blatt 1

Fig 1



Fig 2.

Horizontal Schnitt

Obere Ansicht



Digitized by Google

Räder-Schiffs-Maschine mit oscillirenden Cylindern.

Blatt II

Fig 3 Vertical-Schnitt



Schnitt durch den Condensator

Fig 4



Digitized by Google

Oscillirende Maschine für ein Schraubenschiff

Blatt I.

Fig 1. Queransicht



Fig 2. Querschnitt



Digitized by Google

Oscillirende Maschine für
e.m.

Schraubenschiff Blatt 2
gross Maasstab

Fig. 3 Obere Ansicht

Digitized by Google

Schrauben Schiffs - Maschine von 720 PH

Digitized by Google

Text

zur

Feinspinnerei.

Digitized by Google

Zum Einspannen der Räder sollen benutzt werden sämmtliche zu diesen Einspännen passende Wagenräder. Die eine und der gerade Hinterachse ist für Wagen mit Vorder- oder Hinterlenkung, die andere Achse mit Zwang gesteuert. Diese ist insofern besonders, als sie mit einem festen Gestell ausgerüstet ist, welches dem zwischen Zugbalken und Vorderachse befindlichen Gelenkbolzen gleichsam einen entsprechenden Mittelpunkt gibt, also ein Drehen in beiden Richtungen des Wagenrades zum Lenken und Einschlagen ermöglicht.

Beim Radeinspannen geht das Wenden, Drehen und Einschieben senkrechtlich durch die Mitte der Achsmuffen, das Gestell mit seinen Pfannen und Riemen in Verbindung stehenden Teile, dem Wagen aufgestellt, bringen selbst Räder und Kugel sondern wickeln das Garn auf sich selbst in Gestalt einer Kugel zusammen. Dergestalt aber auf in Gestalt einer an beiden Enden konisch zugespitzten Cylinders auf, welcher Körper als Spule genannt wird.

Die Spindeln sind gegen das Werkzeug unter einem Winkel von 70–80° geneigt und befinden sich zu Anfang die Spindel fest, muß der Faden, das Werkzeug und die von demselben nach den Spulen gehenden Fäden gleiten so aber die oberen Enden der Spindeln, daß sie an der mit der Flügelbewegung beginnenden Spindelbewegung Teil nehmen müssen.

Während das Werkzeug Garn gibt, geht der Wagen unter fortschreitender Drehung der Spindeln mit einer Geschwindigkeit vorwärts, die um wenig größer ist, als die Umfangsgeschwindigkeit der Vorderzylinder.

Ist der Wagen am Ende seines gegen 2 Meter betragenden

Wagen zum Stillstand gekommen, so werden mittelst Hebel und Bremsbalken gleichzeitig mehrere Radringe gepreßt, damit die Räder diesen für eine kurze Zeit um den angezogenen Bremsbacken Widerstand leisten und den Wagen zum Stehen bringen. Der Wagen steht gegen das Verschieben gesichert und gleichzeitig hat sich auch die Hand bewegt, die Zeiger sind auf Null zurückgekehrt, und die Zeigerfeder ist wieder gespannt, um einen geringen Spielraum beweglich. Nun kann der Wagen abgestellt und darauf die schlaff gewordenen Seile und Ketten durch Abschneiden so weit festgezogen werden, daß sie fast vollständig gegen die Zeigerfeder gespannt sind, sich also bei einer gleichbestimmten Windstärke wieder in gleicher Lage mit der Zeigerstellung des Wagens auf dieselben aufdrücken müssen und zwar in einer Kraft der Handhabung der Windstärke-Skala.

Es ist gesammelt diese Operationen, nämlich das Abschießen, das Stillstand und das Abschießen des Wagens bloß in Zeit und nicht eine Zeit von ungefähr 15–20 Sekunden in Anspruch.

Um das Leben der Schützen zu desinfiziren und größere Sicherheit des Fahrens zu erzielen, gibt man dem Wagen eine absolut geringe Geschwindigkeit, also dem Verfahren der Rodraxylinder.

Die Differenz zwischen dem Wagenlauf und der gelieferten Curvenlänge heißt Wagenlauf. Um die Länge für die Wagenlauf-Zeit der Fahrt-Fahrberg-Fischer-Klotzlingerweg zu Wagenlauf.

Wird das Fahrtenlauf möglichst bald der Wagen an die Endstation des Wagens gekommen ist, also wenn endlich dem Zeigerfeder Wagen gekommen ist, also wenn endlich dem Zeigerfeder einstellt, so muß die aufgestellte Länge durch aufgelegte Fahrten gekommen sind, diese Länge kommt zu den Abzügen. Die Abzüge sind die Abzüge des Wagens

Digitized by Google

gegebene Anfangsbedingungen bilden den Maschinensatz oder die Maschinenrechnung.

Diese ist bisher noch der Maschine selbst und die Maschinenrechnung anfangs langsamer und erst mit Gewandtheit in 3/4 und 1/2 der Rechnung mit gleicher Geschwindigkeit gegen die Uebertrag das Rechnungsergebnis Zahlen möglichst zu messen. Man nennt allgemein die anfängliche geringe Geschwindigkeit die anfängliche, die letztere Rechnung die Regelgeschwindigkeit.

Das Spiel einer Rechenmaschine kann man sich in fünf Perioden geteilt denken.

1. In der ersten Periode stellt
das Schalten das Gesamt, der Rechenmaschine und die Wahl
der Grundzahl
2. In der zweiten Periode erfolgt die Einstellung mit oder
ohne Rechnung der Zahl in die Maschine
3. In der dritten Periode findet die Wiederholung der Grundzahl und
die Drehung der Kurbel statt.
4. In der vierten Periode erfolgt: Die Einrückung der Maschine, die Wiederholung der Grundzahl und die Hebung der Kurbel.
5. Die letzte Periode umfasst Rechnungen in sich, und zwar Einrückung einer neuen Zahl notwendig ist.

Hinsichtlich der mehr oder weniger selbsttätigen Wirkungen unterscheidet man Handmaschinen, Halbselbstrechner (Halbselbstacter) und Vollselbstrechner (Selbstacter).

Bei der Handmaschine wird die Einstellung des Wagens, die Bewegung der Kurbel und der Grundzahl durch Handarbeit, dem Arbeiter obliegen das Einstellen und die Auslösung des Gesamtwerkes selbsttätig.

Bei der Vollselbstmaschine geschehen alle Verrichtungen von

Digitized by Google

der Transmission auf und der Arbeiter hat nur das Auswinden, das Abziehen der Bolzen und das Auflassen der Maschine zu besorgen.

Der Halbselbstzimmer steht bezüglich seiner Wirkungsweise zwischen dem Vollselbstzimmer und der Handmule, indem ersterem gänzlich alle Manipulationen der beiden Perioden und die Regierung der Spindelgeschwindigkeit während der ersten Periode dem Arbeiter, allen andern gegenüber der Transmission bedarf.

Der Vortheil dieser Maschine gegenüber der Handmule besteht neben der bedeutend leichteren Bedienung namentlich darin, daß ein Arbeiter gleichzeitig 2 Maschinen bedienen kann, ihre Herstellung ist daher immer so, daß die Wagenpaare sich gegenüber stehen, der Arbeiter zwischen beiden steht und bei der einen die Ausstreckung leitet, während bei der gegenüberstehenden Maschine die Wagenrückung vor sich geht.

Auf Blatt I befindet sich die Skizze eines Halbselfactors, welcher mit Doppelgeschwindigkeit, Nachdrehung und Nachzug arbeitet.

Auf Blatt II befindet sich die Skizze eines Vollselfactors nach der Construction von Hilbert, Platt and Son und auf Blatt III einige Detailskizzen zu Blatt I und II, welche die Vortheilhaftigkeit selber besonders gezeigt haben.

Bei dem Vollselfactor von Hilbert findet ein Nachzug und eine Abgeschwindigkeit nicht statt.

Beschreibung des Halbselfactors

auf Blatt I.

C ist M die Hauptwelle mit den Vorgelegen B u. C', welche von der Transmission aus getrieben werden. — B_1 u. C_1 sind

Laufrollen. – B_2 u. C_2 die zugehörigen Riemenleiter. – B_3 u. C_3 zwei Zwischen. – B_4 ein auf B_2 befestigter Stift, gegen welchen Winkelhebel B_5 stößt. –

D u. D_1 zehn Riemenleiter. – D_2 eine hölzerne Walze mit einer Kurbel D_3. – D_4 ein Schaubrad mit den Zahnen D_5 u. D_6. D_7 eine Achse bei der Kurbel mit dem Riemenleiter B_2 verbunden und versehen mit den Stiften D_8, D_9 und den Zwischenstücken D_{10} u. D_{11}. – D_{12} ein am Gestell befestigter, D_{13} ein auf E_2 angebrachter Stift.

F ist das Werkzeug. – F_1 F_2 die zur Bewegung des Werkzeug-Cylinders dienenden Räder.

E, E_1 u. a a_1 a_2 a_3 Räder zur Uebertragung der Bewegung auf die vertikale Welle E_2. – E_3 E_4 Räder zur Uebertragung der Bewegung auf die Schaurolle E_5. – E_6 eine im Werkzeuggestell gelagerte Rolle. – E_7 eine endlose um E_5 u. E_6 geschlungene, mit dem Wagen bei E_8 verbundene Schnur. – E_9 eine um die Welle E_{10} schwingende Lagerplatte für das Rad E_4 und die Rolle E_5. – E_{11} eine Stellschraube E_{12} E_{13} E_{14} Hebelverbindung bei E_{15} drehbar gelagert und mit dem Hebel G und der Hülse zur Verbindung derselben, welche die Räder E, a_3 verbindet, diese Hülse ist auf der Welle E_2 verschiebbar befestigt.

G ist der Ausfallhebel für den Wagenantrieb und das Hemmwerk, derselbe ist um G_1 drehbar und hat bei G_2 eine federnde Verbindung, welche durch die Schraube g_3 festgestellt wird. – Das Lineal G_3 ist um G_4 drehbar und bei G_5 u. G_6 mit Schlitzungen versehen, auf welche die am Wagen befindliche Stellschraube G_7 einwirkt. – G_8 ist ein elastischer Bügel zur Bewegung des Hebels G. H ist der zugehörige Drehpunkthebel. – H_1 Leitrolle. – H_2 eine doppelgängige auf der Horizontalen Welle des ganzen Wagens gesetzte Walze.

Digitized by Google

H_3 aufgestellt. Führungsrolle. – H_4 eine Leitrolle. – H_5 eine im Verdeckgestell gelagerte Rolle. – H_6 eine endlose, diese Rollen verbindende Kette. – H_7 eine Vorrichtung zur Verstellung der Spannung der Kette H_6. – H_8 ein Zugband auf einer drehbaren Rolle befindlich, welche unter Zug auf Riemen und Rolle H_3 in Verbindung steht. – H_{10} ein auf der Drehbolzenrolle H_{11} befestigtes Rad. – H_{12} der Drehbolzen. – H_{13} Lager der Drehbolzenrolle. – H_{14} eine auf drehbarer Richtung beim verstellbare Führung, versehen mit einer pflugschaarförmigen Abweisung zum Abstreifen des Wollenbandes H_{11}, unter welcher diese Führung mit einer Leitrolle versehen. Zur genaueren Verdeutlichung dient eine nebenstehende Skizze, welche die Verstellung der Führung darstellt.

J ist eine Riemenrolle, fest gegen die mit ihr durch einen Riemen verbundene ist eine kleine im Gestell gelagerte Welle mit der festen Rolle J_1, der Leerrolle J_2 und dem Zugband J_3; letzteres greift um das Rad J_4 an und bethätigt dadurch die fest gelagerte Welle J_5. – J_6 J_7 zeigen sich gegenüberstehende Führungsrollen, in Verbindung gesetzt durch die am Wagen befestigte endlose Kette J_8. – J_9 ein Hebel um J_{10} drehbar, oben mit einem Polster, unten mit einer spitzigen Hervorragung J_{11} versehen. – J_{12} eine um b_{13} schwingende Klinke für Unterstützung des Einrolls J_{13}. – J_{15} ein Handgriff. – J_{14} Versatzbolzen des Einrolls. J_{16} eine Leitung, auf welche die am Wagen angebrachte Friktionsrolle J_{17} einwirkt. – J_{18} ein Winkel zu fassen dem Hebel J_{19}. – J_{20} eine Wage festgelagerte Welle mit den Riemengabeln J_{21}.

A_1 Laufräder des Wagens. – A_2 Lager. – A_3 Wagenachsen. – A_4 Kuppelstange. – A_5 Zugstange.

Digitized by Google

Wirkungsweise des Halbselfactors.

Erste Periode.

Zu Anfang der Spindel steht die Maschine in der Skizze ganz zurückgezogen; das eine Riemenbestandtheil liegt auf der Leitrolle B_1, der andere auf der Losrolle C_1, die Hauptspindel bewegt sich also mit maximaler Geschwindigkeit.

a) Die Wagenbewegung geht von der Hauptspindel mittelst der Räder $E E_1$ auf die Welle E_2 und von dieser mittelst der Räder $E_3 E_4$ auf die Leitrolle E_5 über. Da die Schnur E_7 den Wagen bei E_6 anfaßt, wird dieser genöthigt an der Bewegung Theil zu nehmen und sich dem Werkzeuge zu entfernen, wenn die Drehung der Welle E_2 nach der angegebenen Richtung hin geht.

b) Das Werkzeug erhält seine Bewegung durch die Räder F, F_1, welche die Vorderspindelrolle mit der Hauptspindel verbinden. Mittel- und Hinterspindel des Werkzeuges werden vom Vorderspindel aus bewegt.

c) Die Spindelbewegung geht vom Uebersetzungsrad H aus, wird durch die angegebenen Pfeile auf die Welle H_3 übertragen und pflanzt sich von dieser mittelst Kegelräder auf die Trommelspindeln fort. Die Spindeln sind immer paarweise durch einen endlosen Schnur mit der Trommel in Verbindung gebracht.

Die Vorgelegeschnelligkeit wird durch das Zusatzrad D regulirt. – Nach einer bestimmten Anzahl Umdrehungen fällt nämlich der Daumen D_5 in Folge seiner Einrichtung auf den Hebel D_6 so, daß der Einschnitt d_4 frei wird, und die Schnur D_7 der Einrichtung ist am Riemenleiter B_2 angebrachten Gewichtes B_3 folgen kann. Der Riemenleiter C_2 ist bei D_2 durch den größeren Einschnitt d_3 nach gefallen, muß also die Bewegung der Schnur mitmachen und bringt dadurch den Riemen

auf die feste Rolle C, während gleichzeitig die rechte Riemenscheibe auf die Losrolle B, gebracht wird.

Zweite Periode.

Dieselbe beginnt mit der Entlastung der Klauenbelastung und der Rückwärtsbewegung der Zugstange und der Einleitung der Rückzüge und endet, wo die vorzunehmenden Verstellungen der einzelnen Theile vom Wagen aus.

Die Frictionsrolle G_7 umfasst gegen Ende des Aufzuges die Leitung G_5, drückt diese und mit ihr die Lineal so weit nieder, dass der bis dahin gesperrte Rasthaken G_2 des Hebels G frei wird und das Gewicht E_{10} seine Wirkung beginnen kann, es erfolgt nun eine dieser Wirkung entsprechende Verdrehung der Hebelwelle G, E_{11} E_{13} E_{12}, wodurch die Räder F_1 F_2 und E_1 ausser Eingriff, die Räderübersetzung a_1 a_2 a_3 dagegen in Eingriff kommen. Es ist somit klar, dass die bis dahin bestandene Belastung der Rückzugstange und Wagen aufhört und dieselbe nun mit viel geringerer Geschwindigkeit entgegen der Wagenbewegung anfängt.

Es kommt nun, dass G_5 mit so viel Spielraum unter den Hebel G_2 frei wird, E_9 muss nun so lange Raum für Lineal bis gefallen bleiben, bis der Rückzug beendigt ist.

Sowie G_7 die zweite durch grössere Leitung G_6 so wird das Lineal G_5 zum zweiten Male niedergedrückt und damit das Lager E_9 frei. Die Spannung der Feder E_7 veranlasst nun das Lager E_9 sich wieder nach links zu bewegen und den Eingriff der Räder E_3 E_4 aufzuheben. Die Rückzugbelastung setzt damit auf und die Theile befinden sich nun allein in Wirkung, um den Wagenhalt zu vollenden.

Die Entlastung der Wagenbremse wird durch das Gestänge f g h i k l m n o p q r s t u v w x y z α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ $\omicron$ π ρ σ τ υ ϕ χ ψ ω A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e

D_7 ist der Kopf D_6 so weit vorgerückt, daß der Daumen D_6 auf ihn eindrücken und den Eingriff des Daumens bei D_9 vollführen kann, sobald das geschehen, folgt der Riemenleiter C_2 der Einstellung des Handhebels C_3; drückt den Riemen auf die Rolle C_1 und stellt somit die Verbindung der Transmission mit der Hauptwelle auf.

Dritte Vorrichtungsgruppe.

Dieselbe ist eine Vorbereitung der Maschine zu der nun folgenden Fadenaufstickelung. Die vorzunehmende Operation besteht darin: daß Fadenstück abzulegen von Beginn zu der Zeichnung des Einsatzes geht, abzuschlagen und in entsprechender Spannung zu befestigen, damit dann Abschluß mit den Nähten und Abschlagen wird. Auch eine richtige Anlegung des Einsatzes, das Spannen durch das Andrücken des Aufstickrahmens festzuhalten, ist getroffen. Diese beide Anlegungen durch den Arbeiter selbst vorgenommen, nämlich mit der einen Hand die Spindel H_{12} zieht Rapelle so weit vor, daß H_9 mit H_{10} in Eingriff kommt, macht dann eine entsprechende Drehung an der Spindel, dies und so gleiche Zeit mit der andern Hand den Aufstickrahmen niederdrückt, bis Rapelle in der sonst Capping-plate bedingte Stellung angekommen ist.

Die Feststellung der Spindelrolle in der vorgerichteten Stellung durch die Klinke H_{14}, welche fällt in den Moment wo der dritte Theil der Welle die Drehbewegung vollführt und die Länge des Hebels Hand, umfaßt den Zapfen k_{11} und bildet für die Welle H_{11} ein Widerlager.

In der nun folgenden vierten Anlegungsgruppe muß der Wagen eingezogen, die Spindeln wieder vertikal gestellt und der Aufstecknadel so in die Hülse gelegt werden, daß ein regelmäßiges

Digitized by Google

Fig. 6 bildung erfolgt.

Es werden diese Bedingungen durch die Linie $\overline{ab}$ eingezeichnet und ergänzt, indem dieselbe mittelst Curvenstange auf der Bildebene die Grundgeschwindigkeit nach Maassgabe der Entfernung derjenigen der Projectionsebene.

Die Einzeichnung geschieht auf folgende Weise:

Der Arbeiter stellt mit dem Lineal J_{13} auf den gegebenen Hebelarm J_9, bestrebt dasselbe den andern Hebelarm nach seiner, sodass der spitzige Vorsatz J_{11} die Linie J_{12} näher eingreift mit dem Lineal J_{13} bringen kann, wodurch dieses denjenigen des Handgriffs J_{12} auf diese Linie stellen, auf der andern aber in die Höhe gehen lässt. Auf dem Lineal liegt der Winkelschenkel B_5 auf, dessen äußerstbefindender Arm ein Widerlager für den Stift B_4 ist, wenn der Riemenleiter B_2 die Scheibe B_1 gegenüberstellt. Es ist nun klar, dass bei der erfolgten Bedingung des Lineals auf eine Bedingung des Winkelschenkels B_5 und Riemenleiters B_2 gestellt werden muss und zudem an der Achse, dass der Riemen von der Scheibe auf die Steinscheibe B gelangt und endlich die Handscheibe in Ruhe steht.

Von der Handscheibe geht nun direct die Fussfeder die Grundbedingung aus, wird aber dem Riemen ergänzt. Es muss noch bemerkt werden, dass der Riemen auf zwei Theil auf die Rolle B zu liegen kommt und theilweise auf die Scheibe B_1 bezahlt. Der Grund ist zu ergänzen: 1., muss die Linie auf die Handfeder die Grundbedingung einschließen können; 2., darf der Riemenleiter B_2 diesen keine ganze Bedingung machen, weil sonst die Federn D_7 bei D_8 und D_9 in Eingriff kämen, diese aber jetzt nothwendig stattfinden darf.

Die Regulirung geht an der Rolle J aus und ist ebenfalls

Digitized by Google

in Folge der Verbindung des Lineals J 13 mit der Riemenscheibe J 11 eingestellt werden.

Der Verzögerungs-Mechanismus ist ähnlich mit dem des Anzuges.

Fünfter Verzögerungsgegenstand.

Der Vollstand des Wagens wird durch die Einstellung der Friktionsrolle J 17 auf die Teilung J 16 verschiedentlich abgestuft. Dieselbe kommt nämlich das Lineal J 13 wieder in seine ursprüngliche Lage und damit die Riemenscheibe B 2 J 11 in ihre Richtung. Die Maschine würde nun ganz abgestellt sein, wenn keine Vorrichtungen angebracht wären, welche sie gleich wieder in neue Thätigkeit versetzen würden.

Die Einrichtung einer neuen Arbeit geht auf folgende Weise vor sich:

Der elastische Fühler G 1 bringt nun sobald jeden Zahn der Zahnstange G wieder in seine ursprüngliche Lage, das heißt in den Eingriff der Radverbindungen F 1 F 2 u. E E, ganz so wie oben. Dieser Zahn G trifft aber auch auf die Nadelstange E 11 und bringt dadurch die stehengebliebene Lage E 9 in seine frühere Lage, berührt also mittelbar den Eingriff des Rades E, E 1 und die Spannung der Feder E 7. Nunmehr stehen nun die Nadeln und die Abzugbewegung ungestört.

Durch einen gezahnten Fühler B 6, welcher auf der unteren Seite der Riemenscheibe B 2 sitzt, gelangt der Riemen nun ganz auf die Rolle B, kommt also auf die Feder D 7 in ihre ursprüngliche Lage und in Eingriff mit den Nadeln D 8 u. D 9.

Der Zahnstange H 11 gelangt dadurch in ihre Ursprünglichkeit, daß die Feder H 11 am Ende der Lage auf die Rollfeder H 10 auffällt und so viel gehoben wird, daß die Walkennadel selbst, sitzend in der runden Theil der schlüsselförmigen Aushebung

ausdrücken kann.

Der Mechanismus zur Bewegung des Abschneiders Fig. 1 Blatt III besteht im Wesentlichen aus folgenden Theilen, als: A ein zu jeder Stunde gehörendes Lineal (Copping plate), welches die Curven eines Hyperboloids darstellt.

B ist eine kurze im Wagen gelagerte Welle, auf welcher befestigt ist der Hebel C, dessen mittel dargestellter Theil mit einem Lichtschnitt C, versehen ist.

D ist eine, in der Welle B verschiebbare Achse, welche durch ein Excentric E, bewegt wird. Diese Achse gleitet während der Wagenbewegung auf der Copping-plate mittelst der Rolle D2 und wird also gegen den Wagen eine der Form und Stellung der Linie A entsprechende hin und hergehende Bewegung haben.

An dem Zapfen D, ist der gabelförmige Hebel E drehbar befestigt, derselbe hat an einem Ende eine Oeffnung E1 welche die Welle B umfasst, am andern Ende einen Zapfen E2 welcher in den Lichtschnitt C, passt.

F ist eine kurze im Wagen gelagerte Welle, auf welcher befestigt ist der Zahnsektor G und der Hebel H, die Schleifstange K, verbindet den winkelförmig gebogenen Arm K2 des Abschneiders mit der Hebel H überträgt also die Bewegung der Welle F auf die Abschneiderwelle K3. – K4 ist der Abschneidermesser.

Die Copping-plate liegt mit den zwei Platten a a auf 2 Stahlplatten M und M2, welche fest mit einer Platte N fest zusammengefügt und durch 2 Schrauben mit Schlitzloch J, K, L, M, auf rechts befestigt.

Der Schlitzloch erfüllt seine Bestimmung wenn der Hebel E3 mittelst des Griffarmes J. – E6 ist eine Unterlage für den Hebel E3 J, in Excentern E7 mit dem Boden des Gestell befestigtes Stellstift.

Digitized by Google

Die Richtungsebene ist folgende:
der Anfangspunkt der Wasserdruckkraft, welcher also so lange eine Bewegung des Rades G ist C auf der Richtung des Pfeiles bis der Punkt E2 in der Einfallslinie C1 eingefallen und damit die Hemmung erfolgt ist. Die Größe der Bewegung fängt nämlich von der gegenseitigen Stellung des Punkt E2 und der Einfallslinie C1 ab und ist um so größer, je weiter E2 von C1 entfernt ist und umgekehrt.

Aus diesem Einfallen des Punkts wird nämlich bestimmt, daß sich zu Ende der Bewegung die Welle C, mittels des befestigten Hebel Es stoßt, diesen absolut fest und so lange diesen Winkel hält, bis der Wagen wieder auf den horizontalen Gehalt gekommen ist.

Bei dem nun erfolgenden Wagenzuge ist der Punkt C genöthigt der stehengebliebenen Bewegung des Punkts D zu folgen, muß daher eine von der Richtung der Cycloidenplatte abhängige Bewegung machen. Dabei hingreift der Punkt G überhaupt diese Bewegung in gezwungener Weise auf die Wasserdruckkraft.

Da sich der Wagenzug auf E2 wieder stützt und hingreift mit C1 gebunden werden, daß der Punkt gekommen kann, den E auf das Hilfseisen E1 stößt und dort fixirt wird, während der Wagen seinen Lauf beendet.

Zur regelmäßigen Hilfsbildung ist es somit nöthig, daß der Wasserdruckkraft bis zum richtigen Falle gesperrt werden. Da die Hilfsbildung mit einem Regelkonus anfängt, auf dessen obere Basis zwanzig Federspitzen aufgelegt werden, so ist klar, daß der Wasserdruckkraft auf jedem Theil um die Achse einen Federspitzenhebel gesperrt werden kann.

Digitized by Google

Eine entsprechende Vierfarbigung der Copping-plate war zu dem Ziel sehr viel zu teuer, denn sie hätte für Normalformat einen Abstand von 8 à 10 cm und damit weit die Maße der Buchung überschritten.

Die Vierfarbigung der Copping-plate benutzte 2 Formplatten M 1 und M 2 welche auf jeder Druckseite Platz für 4 Zeilen Text à 8 Stück auf einmal verarbeiten können. Für die Satzherstellung sollen daher, wenn möglich, die Formplatten stehend in die Maschine gebracht werden.

Für vorliegende Skizze ist die Formplatte M 2 wenniger stark gemischt als M 1, so daß die Farbe der Copping-plate nicht im gleichen Maße Farbe zu liegen kommt als der Text und daher die Holzschnitte heller wird als unten.

Beschreibung des Selfactors.

Blatt II.

So ist: A die sogenannte Wunderwelle mit den Excentern A1 A2 A3 A4. – A5 eine Frictionsrolle mit 4 unter rechten Winkeln gestellten Rippen a a a a und 4 correspondirenden Vertiefungen a. versehen. – A6 eine Frictionsrolle mit dem Rad A8 auf der langen Welle A7 festgekeilt. – A9 ein Winkelhebel bei a9 drehbar, bei A10 belastet, a10 ein festhaltender Riff zur Unterstützung des Hebels. – A11 eine schiefe Ebene zur Einrückung auf die Riffe a a. – –

A12 eine Spitze an die Welle a12 drehbar und mit der Wunderwelle durch Kegelräder verbunden. A13. A14 A15. 3 unter rechten Winkeln stehende Riffen –

A13 soll den Bleistift A15 durch einen Ansatz am Mittelzapfen A12. – A16 ist ein Klauenstab, der auf dem Umfang der Riffe a schleift. A17 ein Hebel um a17 drehbar, bei A18 mit einem Klauenansatz versehen. A19 eine mit dem Excentermesser A2 gleiche Welle, besonders Riffe. – A20 eine Verbindungsstange, gedrehen an dem Hebel A17 und dem Einmaul A23; letzteres um a23 drehbar und bei A24 belastet. – A21 ein am Einmaul darstellbares Lineal, welches von der Wage mittelst der Frictionsrolle A22 eingerückt. A25 ein Riff, am Einmaul befestigt und von der Klinke A26 gehalten. A27 ein gebogener Riff von der Verbindungsstange A28 mittelst der Riffe a28 umfaßt. – A29 ein Hebel, dessen Function mit dem Hebel E3 auf Stall III identisch ist. – a29 ist der Verbindungspunkt von A28 und A29. – A30 ein an der Westerseite des Wagens angebrachter Vorsprung. –

Digitized by Google

B ist die Kegelrolle, welche von der Transmission aus getrieben wird. – B1 u. B5 sind 2 Vorrollen mit entgegengesetzten Neigungsrichtungen. – B2 eine Leerrolle mit der Hülse b und dem Rad B4 ein Zwischenbildner. Der Riemen fasst die Seite der Leerrolle, umfasst dann einmal die auf der Vorrolle befindet, auf Spielscheibe die Leerrolle und endlich diese wiederum die ganze Breite in Berührung. – B3 der Riemenleiter für B1 u. B2. – B6 u. B7 Leerrolle und Riemenleiter für Vorrolle B5. – B8 eine Hebegabel mit dem Rad a19 als Hilfsstark bildend.

C ein Winkelhebel bei c drehbar. – C1 C2 eine Reiterverbindung zur Verlegung der verticalen Welle C3. – C4 C5 ein Winkelzug zur Uebertragung der Verlegung auf die Hemmrolle C6. – C6 C7 C8 der Hemmtrieb für den Antrieb des Regulators C7 ist auf der Welle C7 fest gekeilt und die Hemmzähne bei C9 u. C10 mit dem Regulator verbunden.

D der Regulator, D1 ein Kegelrad, dem sein auf der Welle D2 verschiebbares Kegelrad D3 in Eingriff steht. – D3 D4 ein Reibungszug.

E ist der Schlagwerkantrieb. – E1 ein Trommelgehäuse. – E2 ist eine Hemmung. – E3 ein Minutenrad, mit der Trommelgehäuse Welle E1 in Verbindung verbunden. – E4 eine lange Welle, mit ihr auf Verschiebung verbunden aber lange der Welle verschiebbar sind die Aufziehtrommel E5 und das Minutenrad E6. – E7 eine Welle, welche an der Hemmtrommel E8 und der Trommel E5 befestigt ist. – E9 eine, mit dem verschiedenen Stift E10 versehene Scheibe. E11 ein Zahnsektor, welcher mit der festsitzenden Zahnen E12 und in Eingriff mit dem auf der Welle C7 befestigten Getriebe E13.

F eine senkrechte Welle, mit ihr fest verbunden ist das Minutenrad

F1, auf ihre Drehstahlbank ist das Doppelrad F2, welches die Übertragung auf die Welle F4 übernimmt und durch den Hebel F3 in und außer Eingriff mit dem größeren Radpaar gebracht wird. F4 wird so befestigt, dass sie genau in Spitzenmitte steht. Diese Welle bildet mit F5 F6 u. F7 den Spindelstock für den Eingriffsstift F7 ist bei F8 u. F9 am Wagen befestigt.

G ist der Werkstückträger, g der Werkstückträgerarm, G1 die Werkstückträgerplatte, G2 ein gekrümmter Hebel, welcher mit G1 fest verbunden ist. G3 eine Feder, welche bei g2 am Hebel, bei g6 an der Konsole G6 befestigt und gegen die festzuspannende Welle G4. (siehe Fig. 3 Blatt III.). – Die Konsole G6 bildet mit dem Querarm G7 ein Stück, welches senkrecht ist auf der Prismenschiene E1. – G8 ist am mit der Prismenschiene fest verbundenen Pfeiler, der selben mit dem Querbolzen G9, der durch die Lasche G10 mit der Regulierung verbunden ist.

Die Welle G4 befindet sich an dem um g5 schwenkbaren Hebel G5. –

Der Gegenhalter H ist mit der Werkstückträgerwelle H1 fest verbunden und trägt bei h die Werkstückträgerspitze. – H2 ist eine hebbare Hebel, bei H3 belastet, bei H4 mit einer Nase versehen und mittelst der Stelle H5 an den Gegenhalter gefangen.

Der endlose Riemen H6 ist um die Rollen H7 H8 geschlungen. – H8 bildet mit dem Bogenlauf H9 ein Stück und ist auf dem Zapfen E12 fest verbunden. – Der Bogenlauf H10 greift in H9 ein und ist auf der Spindel H11 befestigt. Letztere ist auf der Platte E11 gelagert. –

Auf Blatt III. Fig. 2 ist H12 eine auf H1 befestigte Kegelrolle. H13 eine Feder, welche am Werkstückträger befestigt ist, über die Rolle H19 u. H12 geht u. dadurch den Gegenhalter H14 u. H15 belastet.

Digitized by Google

Auf gezeigt Riss dient die Drucke Einstellung der Riss Schieber-
massenstrom auf die Walze Gi; die beiden Zahnstangen sind
ganz Winkliff mit dem Hebel i mit G u. C bezeichnet.

Die Erklärung der Figuren folgendes:

Alle Veränderungen im Lagerungszustand der Messfeder
gehen von der Rändelrolle A aus; ihre Lagerung ist zweck-
dienlich; sie steht still während einer Lagerungsänderung des Hebels
und steht mit der Zahnstange in beiden Lagern in Zusammensetzung, sondern wird von dem Rad B4 angetrieben.

Der Rad und Welle, mit der Rändelrolle ist Schneiden
befestigt, ist folgende.

Es befindet sich auf der Welle A5, welche von der
Welle A6 mittelst Friktion betrieben gedrückt wird, denn
die 4 Einschnitte A7 die Übersetzung nicht änderbar und damit
den Hebel und der Rändelrolle von 90 zu 90° festbleiben
würden. Um den Contakt beider Walzen wieder zu bekommen
stellt man, damit der Winkelhebel A9; verstellbar sind, dass
nicht A10 ein Loch an den Hebel a in die Hülse zu drücken, wird
also eine kleine Absenkung der Welle A5 veranlassen, denn sich die
Lagerung sonst kein Hindernis verbindet. Es lange die Rändel-
walze gesammt ist, kann diese Winkelhebel nicht unterstützen,
wird aber im Augenblick der Schneide Rad die Übersetzung der Friktion-
rollen verstellen und somit eine Messung von 90° möglich machen.
Nach einer jeden Rändelabsenkung soll die Lagerung der Rollen auf
und stellt gleichzeitig eine Sperrung der Rändelrolle und Welle
A12 ein, welche so lange anhält, bis der Lagerungszustand der
Messfeder beendigt ist.

Es wurde schon früher bemerkt, dass die Welle A12 durch 2
gleiche Lagerbüchsen mit A in Verbindung steht; A5 und A12 haben
schraubenförmige Windungsrichtung und müssen sich immer mit einander

bewegen, daß dann die Nase mit dem Zahn A 18 und die Spitze A 19 eine solche Lage hat, daß die Nase A 18 A 14 A 15 soweit den Raum A 16 nicht mehr versperren kann.

Zur Wirkung der Spindel hat die Maschine die in der Figur gezeichnete Stellung; die erste Periode wird durch den Wagen eingeleitet, indem der Nasenstift A 30 die Glocke A 26 in der Pfeife bindet, daß der Riegel A 25 fest wird und eine Drehung der Spindel um die Hälfte der Differenz a 28 verfolgen kann, wodurch diese Drehung der Spindel auf den linken Teil des Hebel A 17 beschränkt wird, damit A 18 so viel gehoben, daß der Riegel A 13 frei wird. Es erfolgt nun eine Drehung der Spindel A 12 um 90°, wobei durch die Nase A 16 auf den Rücken der Spitze A 19 und es fällt die Rückseite A 19 eine solche Lage ein, daß die Räder C1 C2 und D1 wieder eingreifen können.

Die zweite Auslösung erfolgt, wenn der Abschnitt der Spitze A 19 unter den Raum A 16 zu stehen kommt, die nun erfolgende zweite Auslösung der Räderrolle bringt mittelst der Rückseite A 3 den Riemen auf die Scheibe B2 und mittelst der Rückseite A 2 den andern Riemen auf die Leerscheibe B3.

Die Hemmung der Räderrolle geschieht durch den Raum A 18, welcher den Stift A 14 festhält.

Die 3te Auslösung geht von dem Hebel A 29 aus, welcher durch den Einfall der Zähne E2 in den Triebkreis C1 (Fig. 1 Blatt III.) elastisch niedergehalten und den Einmal A 23 eine weitere Drehung unmöglich macht. Der Hebel A 17 wird nun so stark in die Höhe, daß der Stift A 15 frei wird. Die nun erfolgende 3te Auslösung der Räderrolle bringt den Riemen wieder auf die Leerscheibe B6 und mittelst der Radverbindung F2 ein. Die Hemmung der Räderrolle erfolgt nun am Stift A 15 ebenfalls wieder durch den Raum A 18.

Die 4te Auslösung wird am Ende des Wagenzuges durch die

Seitenrolle A 22 beschrieben, welche durch auf die Oeffnung A 21 c. bewegt das Einlaß-Ventil für die Oeffnung C 2 c. Ventil A 15 durch die erfolgende Niederbewegung des Hammers fest werden kann, muß dieser mit einem seitlichen Ansatz versehen sein, wie das aufstehende Bild zeigt.



Da bei Pumpen die Hebel-Arme Hebel-Verhältniß 1:10 ein Verhältniß haben, so ist dieses auch die Proportion der Geschwindigkeit zu erfolgen. Die Pumpe kommt die Kolben-Stange B 1 wieder auf die Rollen-Welle B 1 und hebt abwechselnd seinen gußeisernen Cylinder auf mit einem Theil der Cylinder-Welle B 2, bestehend aus gleichfalls Cylinder 2 Cylinder-Welle.

Der Hebel-Anhängung geht ebenfalls die beim Hebel-Hebel der Hebel-Cylinder-Welle C 3 und Hebel mittelst der Ruder-Verbindung C 4 C 5 die Welle des Hebel-Cylinder C 6 c. somit auf den Hebel-Arm C 6 C 7 C 1.

Die Hebel-Verbindung geht den Hebel-Welle C 8 durch die Ruder-Hebel-Arme D 2 D 4 auf die Welle D 3 und den Hebel-Arm zu jedem Cylinder-Arme D 1, auf die Hebel-Cylinder-Welle, ganz ebenso wie beim Hebel-Hebel. Die Hebel- und Theilung dieser Hebel-Anhängung geht auf den Hebel-Cylinder-Welle mittelst Cylinder-Arm und Hebel-Arm A 4 auf die Hebel C.

Die Hebel-Verbindung geht dem Hebel-Hebel E, mit welchem auf die ganz gleiche Art auf die Hebel-Cylinder-Welle beim Hebel-Hebel, so kommt es, daß sie nicht unsere Maschine, sondern zu beiden Seiten des Hebel-Hebel eine einzige ungleichseitige, welche sich mittelst auf der horizontalen Welle E 2 befindet.

An diesen die ersten Hebel ist mittelst den Hebel A 26 fest und Hebel A 29 durch Hebel E, Fig. 1 Blatt III) gehoben, abwechselnd auf die Hebel-Arme E 28 mit Hebel die Hebel-Arme Cylinder der Hebel-Anhängung und Hebel mit dem Hebel C 28 als Welle.

Die beigefügte Figur 2 stellt das Hebel-Hebel-Verhältniß vor.

Digitized by Google

Stellung während der II. Periode.



Stellung am Ende der III. Periode.
(Die Steuerwelle hat die Einkehrung der III. Periode noch nicht angefangen.)



Digitized by Google

Zur Festhaltung des Wagens während der 2te Periode dient der Hebel B1, in dessen vorderen Ende B2 sich der Wagen um Zapfen drehen kann mit dem Vorsprung B3 aufliegt. Zur Beendigung der Klaffenbildung wird diese Periode durch die Bremse beendigt.

In der nun folgenden 3te Periode, welche durch die Druckfeder A2 und den Riemenhebel B7 eingeleitet wird, müssen die Spindeln nach links gedreht und die Räder wieder gesperrt werden. Zu gleicher Zeit muß der Handgriff, welcher mittelst der 2te Riemenhebel B5 mit aufgegangen gehoben wird und diese Bewegung durch den Hebelarm B4 übertragt. Die Drehung der Räder wird durch die Trommel C6 mittelst 2 Zahnstangen C7 in Fig 3 Blatt II gezeichneten Maschinenwerk bewerkstelligt. Die Einrichtung dieser Theile kann verschieden sein, es ist nicht nöthig, daß bei einer Umdrehung der Trommel C6 eine Räderdrehung der Achse C3 auf die Trommel C6 zu Stande nothwendig eine Drehung der Räder erfolgen muß. Die Welle C4, über welche die Schnur geht, muß während dieser Periode festgehalten werden, das Rad C5 geschieht, daß sich die Schnur an Hebelarm C5 (Blatt II) gegen die Kraft B5 stemmt.

In Figur 2 Blatt III ist ersichtlich, daß die Räder in einer Weise mit einander verbunden ist, daß wenn bei verlorenem einen Drehung stattfindet, belehrend stets in die Höhe geht.

Wie früher beim Halbfallen, so endigt auch hier das Einfallen der Gase B2 in den Querschnitt C1 (Fig 1 Blatt III.) die Drehung der Räder und damit die dritte Periode.

Die Einrichtung der 4te Periode geht genügend dem Hebel A29 ab, welcher während der 3te Periode auf B2 Klinke E2 (Fig 5. Blatt III.) so fällt mit Zapfen herab, Hebel E2 in Eingriff mit C1 kommt.

Auch die Figur ist nun leicht ersichtlich, daß mit dem Niederfallen des Hebels A29 auch eine entsprechende Drehung der Scheibe erfolgen muß, wenn Niederdrehung auf den Hebel A17 die Walze

Digitized by Google

Auslösung der Handwelle für Vorgelege. Die Klinke 3 a ist mittelst der Feder 3 b nach niedergezogen und greift mit 3 c gegen nach 3 d nun beim Wagen die Hindernisse im Wege stoßt seinen Lauf zu beginnen.

Die Bewegungen der 4 te Hemd gehen der Welle B 2 auf. die Handwelle stoßt während Vorgelege ganz still.

Nach der Seite Wechselbewegung der Handwelle wird der mit F bezeichnete Mechanismus eingerückt, indem F 2 mit dem Rad in Eingriff kommt, welches mit der Welle F 4 fest verbunden ist.

Die schraubenförmige Rolle F 4 hat den Zweck, eine stetige und ruhige Wagengeschwindigkeit herzustellen.

Die Zahnstangenbewegung wird durch die Welle E 7 hervorgebracht, welche sich während der Umgänge auf die Trommel E 5 aufgewickelt hat. Das Abwickeln der Welle ist in Folge des Eingriffes, daß der eine feste Zahnstange ist, mit einer Drehung der Trommel E 5 und Vorgang des Eingriffes der Räder E 3 E 4 auch mit einer rasselnden Drehung der Trommelwelle E 1 verbunden. Wird das Vorwärts E 8 während des Einzuges nur wenig oder gar nicht angezogen oder nachgelassen, so wird die Zahnstangenbewegung aufhören oder langsamer oder schneller und es ist damit ein Mittel gegeben die Zahnstangengeschwindigkeit zu regulieren.

Ist einmal der Doppelkeilriemen Antrieb des Vorgeleges gebildet, werden also und parallele Zahnstangen aufgelegt, dann ist die Regulierung für die eine als für die andere aufgelegte Zahnstangen ganz die gleiche, wird nämlich das Vorwärts E 8 immer dasselbe Vorgehen machen müssen. Anders verhält es sich bei der Bildung des Antriebes; da kann die erste Zahnstange auf einen fest stehenden fast cylindrischen Körper, die

Digitized by Google

Letzter Vorgang auf einen Doppelhebel den gleichen Ausschlag zu bringen, muß also die Übersetzungsverhältnisse zu einander fast gleichförmig zu einander sein.

Die Einführung des Bolzenendes wird durch die Bildung des Anschlages durch die Verlegung der Bolzen E 11 in den Hebelarm H 11, ist der Anschlag fertig, dann wird die Verlegung der Bolzen E 11 in Verbindung mit der Einstellung der Bolzen E 10 allein sein, die Regelung zu bewerkstelligen.

Der Anfang der Bolzenbildung befindet sich in Hebelarm 11 an dem Ende des Hebels H 11, wird nun die Federspannung zu groß, so geht die Regelung nicht mehr, es legt sich alsdann der besonders Hebel H 2 mit der Rolle H 4 auf den und die 2 Rollen H 7 H 8 gespannten Riemen und bewirkt durch Drehung dessen Verbindung, daß sich die Rollen mit und dreht den der Hebel-Übersetzung H 9 H 10 auf die Hebel H 11 übertragen, der letztere festgelagert ist, so erfolgt eine Verstellung der Walter E 8 auf entsprechend. Mit der Vollendung der Anschlag-Einstellung des Regelungsstandes auf die Hebelarm-Hebel H 11 auf, die Walter E 8 befindet sich oben bei H 12 und es wird in der Folge nur noch der Fall eintreten können, daß die Federspannung zu gering wird. Um diesem vorzubeugen ist der Hebel E 9 mit einem verstellbaren Gewicht E 10 versehen, welches je nach Maßgabe seiner Entfernung von der Hebel H 11 auf die Federspannung einwirkt, also die Hebel-Belastung beschleunigt.

Der Anfang einer jeden neuen Bolzenbildung wird die Hebelarm-Hebel H 11 um den Hebel H 11 umgesetzten Winkel zurückgeführt und damit die Walter E 8 wieder auf das andere Ende der Hebel gebracht.

Wenn der Regelungsmechanismus nicht benutzt wird, kann beim Gußstahlhebel gesagt werden, daß die Federspannung überhaupt keine Änderung erfährt, daß der Regelungsmechanismus überhaupt überflüssig ist.

Digitized by Google

Digitized by Google